


ART. - ITEM

04.0940

Cricchetto blocca antine*Arrêt à cliquet*

Cricchetto premi apri. Finiture disponibili: bianca-nichelata, marrone-nichelata, marrone-ottonata.

Cliquet Push to Open. Finitions disponibles: blanc-nickel, marron-nickel, marron-laiton.



COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		
04.0940004008	CRICCHETTO BREVETTATO NICHELATO BIANCO /	20	100
04.0940004202	CRICCHETTO BREVETTATO OTTONATO MARRONE /	20	100
04.0940004208	CRICCHETTO BREVETTATO NICHELATO MARRONE /	20	100