


ART. - ITEM

04.0940E

Cricchetto blocca antine*Arrêt à cliquet*

Cricchetto premi apri. Finiture disponibili: bianca-nichelata, marrone-nichelata.

Cliquet Push to Open. Finitions disponibles: blanc-nickel, marron-nickel.



COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		
04.0940E04008	CRICCHETTO NICHELATO BIANCO ECONOMICO /	50	1000
04.0940E04208	CRICCHETTO NICHELATO MARRONE ECONOMICO /	50	1000