

Accessorio che permette la regolazione dell'inclinazione + 3 mm senza l'utilizzodi alcun utensile (optional).

SALICE

COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION




05.0120LR0000


CP LEVE DI REGOLAZIONE INCLIN.(1DX+1SX) /

1








Estrarre il cassetto e rimuovere l'inserto di plastica
Pull out the drawer and remove the plastic insert,
both right and left



Inserire la leva per la regolazione
dell'inclinazione a destra e a sinistra
Insert the tilt adjustment levers, both right and left



Ruotare la leva per ottenere la regolazione
Rotate the lever to adjust

**Tilt adjustment +3 mm**

Open the drawer (1) and press the lever towards the
back of the cabinet (2) to achieve the adjustment.
Maximum 3 mm rise of drawer back (tool free).